

PFAHLDRÜCKER



Verwendung:

Zum Setzen von Pfählen (Holz, Eisen)



Pfahldrücker mit Seitenneigung und 3-Punktconsole



Der Pfahldrücker kann mit der universellen 3-Punktconsole an der Fronthydraulik oder an der Heckhydraulik verwendet werden. Natürlich ist es auch möglich, den Pfahldrücker an eine bestehende Console im Front- oder Zwischenachsbereich des Traktors zu montieren. Je nach Anforderungen wird der Pfahldrücker für Sie abgestimmt und gegebenenfalls angepasst.

Zusatzrüstung:



Hydrohammer für schotterreiche und schwere Böden.

Pfahlkorb ideal für Nachsetzarbeiten

Sonderlösungen möglich!

